

1-English:

Connect this module to RS232 output on your digital receiver and make the following:

Press menu button on remote control

Go to System Setup

Go to OSD Setting

Move the arrow down to

Serial Module.... change to Multiroom

2-Svenska

Koppla modulen till RS232 uttaget med noll-modem kabel och adapter på din digital mottagare och gör följande:

Tryck på meny knappen på fjärrkontrollen

Gå till System-Inställning

Gå till OSD Inställning

Flytta pilen ner till

Serial Module.. och byt till Multiroom